

colltex ag
 Buchholzstrasse 46
 8750 Glarus
 switzerland

Tel + 41 55 645 60 70
 Fax + 41 55 645 60 71
 info@colltex.ch
 www.colltex.swiss

Instructions: Silicone adhesive for 1 pair of colltex COMBIN ski skins
Processing time approx. 30 minutes | fixing time 6-8 hours

Skin preparation: place skins on a workbench or a work table. Dab off ski-wax residues with an iron (at 120°) and an absorbent cloth. Scrape dirt, stones, grass, pine needles, and similar dirt particles off the adhesive surface with a blade. Use at room temperature of approx. 18° C.

Re-coating with 2-component silicone adhesive



Contents:
 Can 100 ml
 Tube 10 ml
 1 stirring rod
 Instructions manual



1. Open silicone adhesive can and add entire tube with hardener to can.



2. Thoroughly mix both components for approx. 30 seconds.



3. Re-coat COMBIN ski skins with 2-component adhesive and the application brush in the lid. Allow to dry for 6-8 hours. Fold skins together and place in skin tote bag. Store in a dark and dry place.

Gebrauchsanleitung silicone adhesive für 1 Paar colltex COMBIN Skifelle
Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten | Fixierungszeit 6-8 Std.

Vorbereitung der Skifelle: Skifelle auf einer Werkbank oder auf einem Arbeitstisch auslegen. Skiwachsreste mit Bügeleisen (120°) und einem saugfähigen Tuch abtupfen. Dreck, Steinchen, Gräser, Tannennadeln und ähnliche Schmutzpartikel mit einer Klinge von der Kleberfläche abschaben. Bei Raumtemperatur von ca. 18° Grad anwenden.

Nachbeschichtung silicone adhesive mit 2 Komponenten



Inhalt:
Dose 100 ml
Tube 10 ml
1 Rührstab
Anleitung



2. Beide Komponenten während ca. 30 Sekunden gründlich vermischen.



1. Silicone adhesive Dose öffnen und ganze Tube mit Härter in die Dose geben.



3. COMBIN Skifelle mit dem 2 Komponenten Kleber und dem Applikationspinsel (im Deckel) nachbeschichten. Danach 6-8 Stunden trocknen lassen. Skifelle zusammenlegen und im Fellsack verstauen. An einem dunklen trockenen Ort aufbewahren.

Mode d'emploi: Adhésif siliconé bicomposant pour 1 paire de peaux colltex COMBIN
préparation env. 30 minutes | fixation 6-8 heures.

Préparation des peaux: poser les peaux à plat sur un établi ou une table. Faire fondre les restes de fart au fer (120°) et nettoyer avec un tissu absorbant. Gratter avec une lame toutes les salissures (gravillons, végétaux, poussières etc) de la surface à encoller. Travailler dans une pièce à 18°.

Réencollage avec silicone adhesive bi-composant



Contenu:
Pot 100 ml
Tube 10 ml
1 bâtonnet
Mode d'emploi



2. Bien mélanger les 2 composants pendant 30 secondes.



1. Ouvrir le pot de colle (base) et y verser le contenu du tube (durcisseur).



3. Appliquer l'adhésif au pinceau (dans le couvercle) sur les peaux COMBIN. Laisser sécher 6-8 heures avant de ranger les peaux ensemble dans le sac pour conservation à l'abri de la lumière et de l'humidité.